



Схема подключения Санатора в комплексе с микроконтроллером МПВ^{PRO} и дозирующим насосом Stenner:

- 1 – сетевой кабель;
- 2 – микроконтроллер МПВ^{PRO};
- 3 – кабель импульсного вывода;
- 4 – кабель нагрузки;
- 5 – распределительная колодка (розетки);
- 6 – кабель подключения блока питания поз. 7;
- 7 – блок питания Санатора;
- 8 – кабель подключения дозирующего насоса;
- 9 – кабель подключения электродной кассеты;
- 10 – бак Санатора;
- 11 – дозирующий насос Stenner (подача раствора гипохлорита натрия);
- 12 – датчик расхода воды;
- V1-V4 – шаровые краны.